

INSTALLERA DRIVRUTINEN FÖR SKRIVAREN

1. Anslut LM-390A/PC (MK9-USB) till datorn med USB-kabel.
Starta skrivaren. Välj utskrifts material.
2. Tryck på OPTION . [**PC connection/OPTION setting screen**] visas.
3. Tryck på ▲/▼ tangenterna för att välja "**DIRECT PRINTING FROM PC**".
4. Tryck ENTER.
5. Tryck på ◀/▶ tangenterna för att välja "**YES**".
Tryck ENTER.
6. Ett meddelande i displayen visar att maskinen är redo att ta emot data från PC.
7. Sätt in den medföljande WinSign CD i datorn.
8. Börja installera genom att klicka på "Installera MK9-USB drivrutin".
9. Fortsätt med installationsprocessen, enligt meddelande på datorn.

```
DATA FILE TRANSFER
                FROM PC
DIRECT PRINTING
                FROM PC
OPTION
```

```
DATA FILE TRANSFER
                FROM PC
DIRECT PRINTING
                FROM PC
OPTION
```

```
DELETE
INPUTTING FILE

    YES      NO
```